



„REXX SOLID“ Kurzanleitung

GLAMUR REXX SOLID & VERSIEGELUNG
ZUSAMMENGEFASSTE KURZE „SCHRITT FÜR SCHRITT“ ANLEITUNG

AUF VERPUTZTEN WÄNDEN

Lösemittelfreien Tiefgrund „TG“ streichen
Trocknungszeit ca. 4 -6 Std.

Aquafin (Abdichtung) Abdichtungsmanschetten und Dichtungsbänder bei dem ersten Mal spachteln mit einarbeiten.

Im Nassbereich 2x spachteln!
- Trocknungszeit ca. 12 Std. -

Spezialgrund „SG“ vollflächig mit der Bürste auftragen
- Trocknungszeit ca. 24 Std. -

1 Lage REXX Solid auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

2 Lage REXX Solid mit der Kelle auf Korn abziehen
- Trocknungszeit ca. 12 Std. -

Versiegelung: Mischverhältnis 1:5
Wände 2 Mal, Böden 3 Mal mit einer Schaumstoffwalze
Zwischen den Versiegelungsschichten, sollten nicht mehr
wie 24 Std. liegen (ansonsten muss ein Zwischenschliff
erfolgen)

ANLEITUNG AUF FLIESEN

Silikonnähte entfernen

Fliesen anlaugen

Spezialgrund „SG“ streichen
- Trocknungszeit 24 Std. -

Fugenbild abspachteln

Tiefengrund streichen
- Trocknungszeit ca. 4 - 6 Std. -

Spezialgrund „SG“ streichen
- Trocknungszeit 24 Std. -

1 Lage REXX Solid „RS“ auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

2 Lage REXX Solid „RS“ auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

Nach der Trocknung versiegeln
Mischverhältnis 1:5
Wände 2x und Böden 3x mit einer Schaumstoffwalze
Zwischen den Versiegelungsschichten sollten nicht mehr
wie 24 Std. liegen (ansonsten muss ein Zwischenschliff
erfolgen)



„REXX 2K“ Kurzanleitung

GLAMUR REXX 2K & VERSIEGELUNG
ZUSAMMENGEFASSTE KURZE „SCHRITT FÜR SCHRITT“ ANLEITUNG

AUF VERPUTZTEN WÄNDEN

Tiefgrund „TG“ streichen
- Trocknungszeit ca. 4 -6 Std. -

Aquafin (Abdichtung) Abdichtungsmanschetten und Dichtungsbänder bei dem ersten Mal spachteln mit einarbeiten
Im Nassbereich 2x spachteln
- Trocknungszeit ca. 12 Std. -

Spezialgrund „SG“ vollflächig mit der Bürste auftragen
Trocknungszeit ca. 24 Std.

Rexx 2K Gebinde mit dem Härter vor Gebrauch aufrühren und umtopfen.
- Mischverhältnis 1:12 -

1 Lage REXX 2K auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

2 Lage REXX 2K mit der Kelle auf Korn abziehen
- Trocknungszeit ca. 24 Std. -

Schleifen mit 180er Körnung, ohne Druck mit kreisenden Bewegungen

Oberflächen entstauben und mit Staubbindetuch reinigen

Versiegelung: Mischverhältnis 1:5
Wände 2 Mal, Böden 3 Mal mit einer Schaumstoffwalze
Zwischen den Versiegelungsschichten, sollten nicht mehr wie 24 Std. liegen (ansonsten muss ein Zwischenschliff erfolgen)

ANLEITUNG AUF FLIESEN

Silikonnähte entfernen

Fliesen anlaugen

Spezialgrund „SG“ streichen
- Trocknungszeit 24 Std. -

Fugenbild abspachteln

Tiefgrund „TG“ streichen
- Trocknungszeit ca. 4 - 6 Std. -

Spezialgrund „SG“ streichen
- Trocknungszeit 24 Std. -

1 Lage REXX 2K auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

2 Lage REXX 2K auf Korn mit der Kelle abziehen
- Trocknungszeit 12 Std. -

Schleifen mit 180er Körnung, ohne Druck mit kreisenden Bewegungen

Oberflächen entstauben und mit Staubbindetuch reinigen

Nach der Trocknung versiegeln
- Mischverhältnis 1:5 -

Wände 2x und Böden 3x mit einer Schaumstoffwalze
Zwischen den Versiegelungsschichten sollten nicht mehr wie 24 Std. liegen (ansonsten muss ein Zwischenschliff erfolgen)